













<p>Alertizare – Baterii</p> <ul style="list-style-type: none">Îndepărtati și salubrizați imediat bateriile folosite din produs. Evitați depozitarea, încărcarea și utilizarea la temperaturi extreme și la o presiune extrem de mică a aerului (ca de ex. la înălțimi foarte mari). Asigurați-vă că bateriile cu carcasa deteriorată nu intră în contact cu apă. Păstrați bateriile astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.	<p>3.2. Ceas deșteptător</p> <ul style="list-style-type: none">Cu ajutorul rotiițe de reglaj  de pe partea posterioară a deșteptătorului, setați ora de deșteptare dorită (în sensul extreme și la o presiune extrem de mică a aerului (ca de ex. la înălțimi foarte mari). Trageți în afara, resp. în sus comutatorul culsanț de pe partea posterioară (T ) pentru a activa alarma. În cazul alarmei activate, pe partea anterioară a deșteptătorului se poate vedea o bară colorată . Când se ajunge la ora de deșteptare, se declanșează semnalul de deșteptare, a cărei intensitate crește. Apăsând în sus comutatorul culsibați () pentru a dezactiva alarma, resp. semnalul de deșteptare.		
<p>2. Punerea în funcțiune</p> <ul style="list-style-type: none">Pentru a deschide compartimentul bateriei, apăsați ușor în sus capacul compartimentului bateriei aflat lângă îndentația de pe partea inferioară a deșteptătorului. Deschideți capacul compartimentului bateriei, introduceți o baterie AA cu polaritatea corectă și închideți din nou compartimentul. Ceasul este pregătit de funcționare.	<p>Indicație - Funcția de repaare a deșteptării</p> <p>Pentru activarea funcției de repaare a deșteptării, în timpul semnalului de deșteptare apăsați tasta LIGHT/SNOOZE. Semnalul de deșteptare se întrerupe pentru 5 minute și este redeclanșat ulterior.</p> <p>4. Excluzi de garanție</p> <p>Pentru activarea secundelor scoateți bateria, pentru a opri secunde. Introduceți la loc bateria pentru a reporni secundarul la secunde corecte.</p>		
<p>3.1. Setarea orei exacte</p> <ul style="list-style-type: none">Cu ajutorul rotiițe de reglaj  de pe partea posterioară, setați ora exactă actuală (orei minute) în sensul indicat de săgeată). Pentru setarea secundelor scoateți bateria, pentru a opri secunde. Introduceți la loc bateria pentru a reporni secundarul la secunde corecte.	<p>3. Operarea</p> <p>La apășarea tastei LIGHT/SNOOZE, display-ul se iluminează.</p> <table> <tbody><tr> <td>Ceas deșteptător de voiaj AS0</td> <td>1,5 V 1 baterie AA</td></tr> </tbody></table>	Ceas deșteptător de voiaj AS0	1,5 V 1 baterie AA
Ceas deșteptător de voiaj AS0	1,5 V 1 baterie AA		


<p>Aviso – Pilhas</p> <ul style="list-style-type: none">Evite un amazenamento, um carregamento e uma utilização em condições de temperaturas extremas e de pressão atmosférica extremamente baixa (como, por exemplo, a grandes altitudes). Certifique-se de que as baterias com invólucro danificado não entram em contacto com a água. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.	<ul style="list-style-type: none">O pontoeiro da hora de despertar move-se no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Para ativar o alarme, puxe o interruptor deslizante localizado na parte traseira para fora ou para cima. (T ) Quando o alarme está ativado, na parte frontal do deșteptador é apresentada uma barra colorida. Ao atingir a hora de despertar, é emitido um sinal de despertar que sobe de volume progressivamente. Pressione o interruptor deslizante para baixo () para desativar o alarme ou o sinal de despertar.		
<p>2. Colocação em funcionamento</p> <ul style="list-style-type: none">Para abrir o compartimento da pilha, pressione ligeiramente para cima a tampa do compartimento da pilha pela ranhura no lado inferior do despertador. Abra a tampa do compartimento da pilha, coloque uma pilha AA com a polaridade correta e volte a fechar a tampa do compartimento da pilha. O relógio está operacional.	<p>Nota – função snooze</p> <p>Enquanto o sinal de despertar estiver a tocar, prima o botão LIGHT/SNOOZE para ativar a função snooze. O sinal de despertar é interrompido durante 5 minutos e depois volta a ser acionado. A função snooze pode ser utilizada durante um período de 1 hora.</p> <p>4. Exclução de garantia</p> <p>A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorrectos do produto e não observação do das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.</p> <p>5. Especificações técnicas</p>		
<p>3.1. Ajuste da hora</p> <ul style="list-style-type: none">Ajuste a hora atual (horas/minutos) girando a roda de ajuste  (na direcção da seta) localizada na parte traseira. Para o ajuste dos segundos, retire a pilha para para os segundos. Coloque novamente a pilha para reiniciar o pontoeiro dos segundos no segundo coreto.	<table> <tbody><tr> <td>Despertador de viagem AS0</td> <td>1,5 V 1 pilha AA</td></tr> </tbody></table>	Despertador de viagem AS0	1,5 V 1 pilha AA
Despertador de viagem AS0	1,5 V 1 pilha AA		
<p>3.2. Despertador</p> <ul style="list-style-type: none">Ajuste a hora de despertar pretendida girando a roda de ajuste  na traseira do despertador na direcção da seta.			









<p>hama</p> <p>Hama GmbH & Co KG 86652 Monheim / Germany</p>	<p>Service & Support</p> <p>www.hama.com</p> <p>+49 9091 502-0</p> <p>D GB</p>
<p>       </p> <p>Raccolta Carta</p>	

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

CZ Návod k použití





<p>Alertizare – Baterii</p> <ul style="list-style-type: none">Îndepărtati și salubrizați imediat bateriile folosite din produs. Evitați depozitarea, încărcarea și utilizarea la temperaturi extreme și la o presiune extrem de mică a aerului (ca de ex. la înălțimi foarte mari). Asigurați-vă că bateriile cu carcasa deteriorată nu intră în contact cu apă. Păstrați bateriile astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.	<p>3.2. Ceas deșteptător</p> <ul style="list-style-type: none">Cu ajutorul rotiițe de reglaj  de pe partea posterioară a deșteptătorului, setați ora de deșteptare dorită (în sensul extreme și la o presiune extrem de mică a aerului (ca de ex. la înălțimi foarte mari). Trageți în afara, resp. în sus comutatorul culsanț de pe partea posterioară (T ) pentru a activa alarma. În cazul alarmei activate, pe partea anterioară a deșteptătorului se poate vedea o bară colorată . Când se ajunge la ora de deșteptare, se declanșează semnalul de deșteptare, a cărei intensitate crește. Apăsând în sus comutatorul culsibați () pentru a dezactiva alarma, resp. semnalul de deșteptare.		
<p>2. Punerea în funcțiune</p> <ul style="list-style-type: none">Pentru a deschide compartimentul bateriei, apăsați ușor în sus capacul compartimentului bateriei aflat lângă îndentația de pe partea inferioară a deșteptătorului. Deschideți capacul compartimentului bateriei, introduceți o baterie AA cu polaritatea corectă și închideți din nou compartimentul. Ceasul este pregătit de funcționare.	<p>Indicație - Funcția de repaare a deșteptării</p> <p>Pentru activarea funcției de repaare a deșteptării, în timpul semnalului de deșteptare apăsați tasta LIGHT/SNOOZE. Semnalul de deșteptare se întrerupe pentru 5 minute și este redeclanșat ulterior.</p> <p>4. Excluzi de garanție</p> <p>Pentru activarea secundelor scoateți bateria, pentru a opri secunde. Introduceți la loc bateria pentru a reporni secundarul la secunde corecte.</p>		
<p>3.1. Setarea orei exacte</p> <ul style="list-style-type: none">Cu ajutorul rotiițe de reglaj  de pe partea posterioară, setați ora exactă actuală (orei minute) în sensul indicat de săgeată). Pentru setarea secundelor scoateți bateria, pentru a opri secunde. Introduceți la loc bateria pentru a reporni secundarul la secunde corecte.	<p>3. Operarea</p> <p>La apășarea tastei LIGHT/SNOOZE, display-ul se iluminează.</p> <table> <tbody><tr> <td>Ceas deșteptător de voiaj AS0</td> <td>1,5 V 1 baterie AA</td></tr> </tbody></table>	Ceas deșteptător de voiaj AS0	1,5 V 1 baterie AA
Ceas deșteptător de voiaj AS0	1,5 V 1 baterie AA		





<p>Aviso – Pilhas</p> <ul style="list-style-type: none">Evite um amazenamento, um carregamento e uma utilização em condições de temperaturas extremas e de pressão atmosférica extremamente baixa (como, por exemplo, a grandes altitudes). Certifique-se de que as baterias com invólucro danificado não entram em contacto com a água. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.	<ul style="list-style-type: none">O pontoeiro da hora de despertar move-se no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Para ativar o alarme, puxe o interruptor deslizante localizado na parte traseira para fora ou para cima. (T ) Quando o alarme está ativado, na parte frontal do deșteptador é apresentada uma barra colorida. Ao atingir a hora de despertar, é emitido um sinal de despertar que sobe de volume progressivamente. Pressione o interruptor deslizante para baixo () para desativar o alarme ou o sinal de despertar.		
<p>2. Colocação em funcionamento</p> <ul style="list-style-type: none">Para abrir o compartimento da pilha, pressione ligeiramente para cima a tampa do compartimento da pilha pela ranhura no lado inferior do despertador. Abra a tampa do compartimento da pilha, coloque uma pilha AA com a polaridade correta e volte a fechar a tampa do compartimento da pilha. O relógio está operacional.	<p>Nota – função snooze</p> <p>Enquanto o sinal de despertar estiver a tocar, prima o botão LIGHT/SNOOZE para ativar a função snooze. O sinal de despertar é interrompido durante 5 minutos e depois volta a ser acionado. A função snooze pode ser utilizada durante um período de 1 hora.</p> <p>4. Exclução de garantia</p> <p>A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorrectos do produto e não observação do das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.</p> <p>5. Especificações técnicas</p>		
<p>3.1. Ajuste da hora</p> <ul style="list-style-type: none">Ajuste a hora atual (horas/minutos) girando a roda de ajuste  (na direcção da seta) localizada na parte traseira. Para o ajuste dos segundos, retire a pilha para para os segundos. Coloque novamente a pilha para reiniciar o pontoeiro dos segundos no segundo coreto.	<table> <tbody><tr> <td>Despertador de viagem AS0</td> <td>1,5 V 1 pilha AA</td></tr> </tbody></table>	Despertador de viagem AS0	1,5 V 1 pilha AA
Despertador de viagem AS0	1,5 V 1 pilha AA		
<p>3.2. Despertador</p> <ul style="list-style-type: none">Ajuste a hora de despertar pretendida girando a roda de ajuste  na traseira do despertador na direcção da seta.			









<p>hama</p> <p>Hama GmbH & Co KG 86652 Monheim / Germany</p>	<p>Service & Support</p> <p>www.hama.com</p> <p>+49 9091 502-0</p> <p>D GB</p>
<p>       </p> <p>Raccolta Carta</p>	

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

SK Návod na použitie





<p>Alertizare – Baterii</p> <ul style="list-style-type: none">Îndepărtati și salubrizați imediat bateriile folosite din produs. Evitați depozitarea, încărcarea și utilizarea la temperaturi extreme și la o presiune extrem de mică a aerului (ca de ex. la înălțimi foarte mari). Asigurați-vă că bateriile cu carcasa deteriorată nu intră în contact cu apă. Păstrați bateriile astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.	<p>3.2. Ceas deșteptător</p> <ul style="list-style-type: none">Cu ajutorul rotiițe de reglaj  de pe partea posterioară a deșteptătorului, setați ora de deșteptare dorită (în sensul extreme și la o presiune extrem de mică a aerului (ca de ex. la înălțimi foarte mari). Trageți în afara, resp. în sus comutatorul culsanț de pe partea posterioară (T ) pentru a activa alarma. În cazul alarmei activate, pe partea anterioară a deșteptătorului se poate vedea o bară colorată . Când se ajunge la ora de deșteptare, se declanșează semnalul de deșteptare, a cărei intensitate crește. Apăsând în sus comutatorul culsibați () pentru a dezactiva alarma, resp. semnalul de deșteptare.		
<p>2. Punerea în funcțiune</p> <ul style="list-style-type: none">Pentru a deschide compartimentul bateriei, apăsați ușor în sus capacul compartimentului bateriei aflat lângă îndentația de pe partea inferioară a deșteptătorului. Deschideți capacul compartimentului bateriei, introduceți o baterie AA cu polaritatea corectă și închideți din nou compartimentul. Ceasul este pregătit de funcționare.	<p>Indicație - Funcția de repaare a deșteptării</p> <p>Pentru activarea funcției de repaare a deșteptării, în timpul semnalului de deșteptare apăsați tasta LIGHT/SNOOZE. Semnalul de deșteptare se întrerupe pentru 5 minute și este redeclanșat ulterior.</p> <p>4. Excluzi de garanție</p> <p>Pentru activarea secundelor scoateți bateria, pentru a opri secunde. Introduceți la loc bateria pentru a reporni secundarul la secunde corecte.</p>		
<p>3.1. Setarea orei exacte</p> <ul style="list-style-type: none">Cu ajutorul rotiițe de reglaj  de pe partea posterioară, setați ora exactă actuală (orei minute) în sensul indicat de săgeată). Pentru setarea secundelor scoateți bateria, pentru a opri secunde. Introduceți la loc bateria pentru a reporni secundarul la secunde corecte.	<p>3. Operarea</p> <p>La apășarea tastei LIGHT/SNOOZE, display-ul se iluminează.</p> <table> <tbody><tr> <td>Ceas deșteptător de voiaj AS0</td> <td>1,5 V 1 x baterie tipu AA</td></tr> </tbody></table>	Ceas deșteptător de voiaj AS0	1,5 V 1 x baterie tipu AA
Ceas deșteptător de voiaj AS0	1,5 V 1 x baterie tipu AA		

<p>Aviso – Pilhas</p> <ul style="list-style-type: none">Evite um amazenamento, um carregamento e uma utilização em condições de temperaturas extremas e de pressão atmosférica extremamente baixa (como, por exemplo, a grandes altitudes). Certifique-se de que as baterias com invólucro danificado não entram em contacto com a água. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.	<ul style="list-style-type: none">O pontoeiro da hora de despertar move-se no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Para ativar o alarme, puxe o interruptor deslizante localizado na parte traseira para fora ou para cima. (T ) Quando o alarme está ativado, na parte frontal do deșteptador é apresentada uma barra colorida. Ao atingir a hora de despertar, é emitido um sinal de despertar que sobe de volume progressivamente. Pressione o interruptor deslizante para baixo () para desativar o alarme ou o sinal de despertar.		
<p>2. Colocação em funcionamento</p> <ul style="list-style-type: none">Para abrir o compartimento da pilha, pressione ligeiramente para cima a tampa do compartimento da pilha pela ranhura no lado inferior do despertador. Abra a tampa do compartimento da pilha, coloque uma pilha AA com a polaridade correta e volte a fechar a tampa do compartimento da pilha. O relógio está operacional.	<p>Nota – função snooze</p> <p>Enquanto o sinal de despertar estiver a tocar, prima o botão LIGHT/SNOOZE para ativar a função snooze. O sinal de despertar é interrompido durante 5 minutos e depois volta a ser acionado. A função snooze pode ser utilizada durante um período de 1 hora.</p> <p>4. Exclução de garantia</p> <p>A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorrectos do produto e não observação do das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.</p> <p>5. Especificações técnicas</p>		
<p>3.1. Ajuste da hora</p> <ul style="list-style-type: none">Ajuste a hora atual (horas/minutos) girando a roda de ajuste  (na direcção da seta) localizada na parte traseira. Para o ajuste dos segundos, retire a pilha para para os segundos. Coloque novamente a pilha para reiniciar o pontoeiro dos segundos no segundo coreto.	<table> <tbody><tr> <td>Despertador de viagem AS0</td> <td>1,5 V 1 pilha AA</td></tr> </tbody></table>	Despertador de viagem AS0	1,5 V 1 pilha AA
Despertador de viagem AS0	1,5 V 1 pilha AA		
<p>3.2. Despertador</p> <ul style="list-style-type: none">Ajuste a hora de despertar pretendida girando a roda de ajuste  na traseira do despertador na direcção da seta.			









<p>hama</p> <p>Hama GmbH & Co KG 86652 Monheim / Germany</p>	<p>Service & Support</p> <p>www.hama.com</p> <p>+49 9091 502-0</p> <p>D GB</p>
<p>       </p> <p>Raccolta Carta</p>	

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

SK Návod na použitie






<p>Alertizare – Baterii</p> <ul style="list-style-type: none">Îndepărtati și salubrizați imediat bateriile folosite din produs. Evitați depozitarea, încărcarea și utilizarea la temperaturi extreme și la o presiune extrem de mică a aerului (ca de ex. la înălțimi foarte mari). Asigurați-vă că bateriile cu carcasa deteriorată nu intră în contact cu apă. Păstrați bateriile astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.	<p>3.2. Ceas deșteptător</p> <ul style="list-style-type: none">Cu ajutorul rotiițe de reglaj  de pe partea posterioară a deșteptătorului, setați ora de deșteptare dorită (în sensul extreme și la o presiune extrem de mică a aerului (ca de ex. la înălțimi foarte mari). Trageți în afara, resp. în sus comutatorul culsanț de pe partea posterioară (T ) pentru a activa alarma. În cazul alarmei activate, pe partea anterioară a deșteptătorului se poate vedea o bară colorată . Când se ajunge la ora de deșteptare, se declanșează semnalul de deșteptare, a cărei intensitate crește. Apăsând în sus comutatorul culsibați () pentru a dezactiva alarma, resp. semnalul de deșteptare.		
<p>2. Punerea în funcțiune</p> <ul style="list-style-type: none">Pentru a deschide compartimentul bateriei, apăsați ușor în sus capacul compartimentului bateriei aflat lângă îndentația de pe partea inferioară a deșteptătorului. Deschideți capacul compartimentului bateriei, introduceți o baterie AA cu polaritatea corectă și închideți din nou compartimentul. Ceasul este pregătit de funcționare.	<p>Indicație - Funcția de repaare a deșteptării</p> <p>Pentru activarea funcției de repaare a deșteptării, în timpul semnalului de deșteptare apăsați tasta LIGHT/SNOOZE. Semnalul de deșteptare se întrerupe pentru 5 minute și este redeclanșat ulterior.</p> <p>4. Excluzi de garanție</p> <p>Pentru activarea secundelor scoateți bateria, pentru a opri secunde. Introduceți la loc bateria pentru a reporni secundarul la secunde corecte.</p>		
<p>3.1. Setarea orei exacte</p> <ul style="list-style-type: none">Cu ajutorul rotiițe de reglaj  de pe partea posterioară, setați ora exactă actuală (orei minute) în sensul indicat de săgeată). Pentru setarea secundelor scoateți bateria, pentru a opri secunde. Introduceți la loc bateria pentru a reporni secundarul la secunde corecte.	<p>3. Operarea</p> <p>La apășarea tastei LIGHT/SNOOZE, display-ul se iluminează.</p> <table> <tbody><tr> <td>Ceas deșteptător de voiaj AS0</td> <td>1,5 V 1 x baterie tipu AA</td></tr> </tbody></table>	Ceas deșteptător de voiaj AS0	1,5 V 1 x baterie tipu AA
Ceas deșteptător de voiaj AS0	1,5 V 1 x baterie tipu AA		





<p>Aviso – Pilhas</p> <ul style="list-style-type: none">Evite um amazenamento, um carregamento e uma utilização em condições de temperaturas extremas e de pressão atmosférica extremamente baixa (como, por exemplo, a grandes altitudes). Certifique-se de que as baterias com invólucro danificado não entram em contacto com a água. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.	<ul style="list-style-type: none">O pontoeiro da hora de despertar move-se no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Para ativar o alarme, puxe o interruptor deslizante localizado na parte traseira para fora ou para cima. (T ) Quando o alarme está ativado, na parte frontal do deșteptador é apresentada uma barra colorida. Ao atingir a hora de despertar, é emitido um sinal de despertar que sobe de volume progressivamente. Pressione o interruptor deslizante para baixo () para desativar o alarme ou o sinal de despertar.		
<p>2. Colocação em funcionamento</p> <ul style="list-style-type: none">Para abrir o compartimento da pilha, pressione ligeiramente para cima a tampa do compartimento da pilha pela ranhura no lado inferior do despertador. Abra a tampa do compartimento da pilha, coloque uma pilha AA com a polaridade correta e volte a fechar a tampa do compartimento da pilha. O relógio está operacional.	<p>Nota – função snooze</p> <p>Enquanto o sinal de despertar estiver a tocar, prima o botão LIGHT/SNOOZE para ativar a função snooze. O sinal de despertar é interrompido durante 5 minutos e depois volta a ser acionado. A função snooze pode ser utilizada durante um período de 1 hora.</p> <p>4. Exclução de garantia</p> <p>A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorrectos do produto e não observação do das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.</p> <p>5. Especificações técnicas</p>		
<p>3.1. Ajuste da hora</p> <ul style="list-style-type: none">Ajuste a hora atual (horas/minutos) girando a roda de ajuste  (na direcção da seta) localizada na parte traseira. Para o ajuste dos segundos, retire a pilha para para os segundos. Coloque novamente a pilha para reiniciar o pontoeiro dos segundos no segundo coreto.	<table> <tbody><tr> <td>Despertador de viagem AS0</td> <td>1,5 V 1 x AA-baterie</td></tr> </tbody></table>	Despertador de viagem AS0	1,5 V 1 x AA-baterie
Despertador de viagem AS0	1,5 V 1 x AA-baterie		
<p>3.2. Despertador</p> <ul style="list-style-type: none">Ajuste a hora de despertar pretendida girando a roda de ajuste  na traseira do despertador na direcção da seta.			

<p>hama</p> <p>Hama GmbH & Co KG 86652 Monheim / Germany</p>	<p>Service & Support</p> <p>www.hama.com</p> <p>+49 9091 502-0</p> <p>D GB</p>
<p>       </p> <p>Raccolta Carta</p>	

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

P Manual de instruções

<p>Alertizare – Baterii</p> <ul style="list-style-type: none">Îndepărtati și salubrizați imediat bateriile folosite din produs. Evitați depozitarea, încărcarea și utilizarea la temperaturi extreme și la o presiune extrem de mică a aerului (ca de ex. la înălțimi foarte mari). Asigurați-vă că bateriile cu carcasa deteriorată nu intră în contact cu apă. Păstrați bateriile astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.	<p>3.2. Ceas deșteptător</p> <ul style="list-style-type: none">Cu ajutorul rotiițe de reglaj  de pe partea posterioară a deșteptătorului, setați ora de deșteptare dorită (în sensul extreme și la o presiune extrem de mică a aerului (ca de ex. la înălțimi foarte mari). Trageți în afara, resp. în sus comutatorul culsanț de pe partea posterioară (T ) pentru a activa alarma. În cazul alarmei activate, pe partea anterioară a deșteptătorului se poate vedea o bară colorată . Când se ajunge la ora de deșteptare, se declanșează semnalul de deșteptare, a cărei intensitate crește. Apăsând în sus comutatorul culsibați () pentru a dezactiva alarma, resp. semnalul de deșteptare.
<p>2. Punerea în funcțiune</p> <ul style="list-style-type: none">Pentru a deschide compartimentul bateriei, apăsați ușor în sus capacul compartimentului bateriei aflat lângă îndentația de pe partea inferioară a deșteptătorului. Deschideți capacul compartimentului bateriei, introduceți o baterie AA cu polaritatea corectă și închideți din nou compartimentul. Ceasul este pregătit de funcționare.	<p>Indicație - Funcția d reparații</p> <p>Pri zazení signálu budenia stlačte tlačidlo LIGHT/SNOOZE, aby ste aktivovali funkciu driaemia. Signál budenia sa preruší na 5 minút a potom sa znova aktivuje.</p> <p>4. Vylúčenie záruky</p> <p>Firma Hama GmbH & Co KG neručí/zodpovedá za škody vyplývajúce z neodborny inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z neprečítavania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynů.</p> <p>5. Technické údaje</p>
<p>3.1. Nastavenie času</p> <p>Pomocou nastaviteľného kolieska  (v smere šípky) na zadnej strane budíka nastavte v smere šípky požadovaný čas budenia. Ručička času budenia sa pohybuje proti smeru hodinových ručičk.</p>	<p>3.1. Nastavenie času</p> <p>Pomocou nastaviteľného kolieska  (v smere šípky) na zadnej strane budíka nastavte v smere šípky požadovaný čas budenia. Ručička času budenia sa pohybuje proti smeru hodinových ručičk.</p>

<p>Aviso – Pilhas</p> <ul style="list-style-type: none">Evite um amazenamento, um carregamento e uma utilização em condições de temperaturas extremas e de pressão atmosférica extremamente baixa (como, por exemplo, a grandes altitudes). Certifique-se de que as baterias com invólucro danificado não entram em contacto com a água. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.	<ul style="list-style-type: none">O pontoeiro da hora de despertar move-se no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Para ativar o alarme, puxe o interruptor deslizante localizado na parte traseira para fora ou para cima. (T ) Quando o alarme está ativado, na parte frontal do deșteptador é apresentada uma barra colorida. Ao atingir a hora de despertar, é emitido um sinal de despertar que sobe de volume progressivamente. Pressione o interruptor deslizante para baixo () para desativar o alarme ou o sinal de despertar.		
<p>2. Colocação em funcionamento</p> <ul style="list-style-type: none">Para abrir o compartimento da pilha, pressione ligeiramente para cima a tampa do compartimento da pilha pela ranhura no lado inferior do despertador. Abra a tampa do compartimento da pilha, coloque uma pilha AA com a polaridade correta e volte a fechar a tampa do compartimento da pilha. O relógio está operacional.	<p>Nota – função snooze</p> <p>Enquanto o sinal de despertar estiver a tocar, prima o botão LIGHT/SNOOZE para ativar a função snooze. O sinal de despertar é interrompido durante 5 minutos e depois volta a ser acionado. A função snooze pode ser utilizada durante um período de 1 hora.</p> <p>4. Exclução de garantia</p> <p>A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorrectos do produto e não observação do das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.</p> <p>5. Especificações técnicas</p>		
<p>3.1. Ajuste da hora</p> <ul style="list-style-type: none">Ajuste a hora atual (horas/minutos) girando a roda de ajuste  (na direcção da seta) localizada na parte traseira. Para o ajuste dos segundos, retire a pilha para para os segundos. Coloque novamente a pilha para reiniciar o pontoeiro dos segundos no segundo coreto.	<table> <tbody><tr> <td>Despertador de viagem AS0</td> <td>1,5 V 1 Baterie AA</td></tr> </tbody></table>	Despertador de viagem AS0	1,5 V 1 Baterie AA
Despertador de viagem AS0	1,5 V 1 Baterie AA		
<p>3.2. Despertador</p> <ul style="list-style-type: none">Ajuste a hora de despertar pretendida girando a roda de ajuste  na traseira do despertador na direcção da seta.			

<p>hama</p> <p>Hama GmbH & Co KG 86652 Monheim / Germany</p>	<p>Service & Support</p> <p>www.hama.com</p> <p>+49 9</p>
---	--