

hama

00
178604

Išmanusis „Fit Watch 4900” laikrodis

Naudojimo instrukcijos



Naudojimo instrukcijos

Įspėjimas

Neskubėkite ir atidžiai perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas ir informaciją. Šias instrukcijas laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje. Informacija apie gaminio naudojimą pateikiama trumpajame vadove. Visą naudojimo vadovą rasite adresu www.hama.com -> 00178604 -> atsisiuntimai.

1. Saugos instrukcijos

Produktas skirtas tik privačiam, nekomerciniam naudojimui.

Gaminį naudokite tik pagal paskirtį.

Saugokite gaminį nuo nešvarumų, drėgmės ir naudokite tik sausoje aplinkoje.

Nenaudokite gaminio šalia šildytuvų ar kitų šilumos šaltinių arba tiesioginėje saulės šviesoje.

Produktą naudokite tik vidutinio klimato sąlygomis.

Neekspluatuokite gaminio viršydami techniniuose duomenyse nurodytas galios ribas.

Nenaudokite gaminio tose vietose, kuriose draudžiama naudoti elektroninius prietaisus.

Akumulatorius yra įmontuotas visam laikui ir negali būti išimtas; gaminį utilizuokite visą, laikydamiesi teisės aktų nuostatų.

Neatidarykite ir nenaudokite gaminio, jei jis yra pažeistas.

Nebandykite patys taisyti gaminio. Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.

Nenumeskite gaminio ir jo stipriai nesutrenkite.

Jokiu būdu nemodifikuokite gaminio. Tokiu būdu bus panaikinta garantija.

Pakuotės medžiagą nedelsdami išmeskite laikydamiesi vietoje galiojančių taisyklių.

Nedeginkite akumulatoriaus arba gaminio.

Nelieskite ir nepažeiskite, neišardykite, neišimkite akumuliatorių ar įkraunamų baterijų.

Vairuodami ar naudodamiesi sporto įranga, neleiskite gaminiai blaškyti jūsų dėmesio ir atidžiai stebėkite eismo situaciją bei aplinką.

Prieš pradėdami mankštintis pagal naują mankštos planą, pasitarkite su gydytoju.

Atkreipkite dėmesį, kaip jūsų kūnas reaguoja, kai sportuojate, o prireikus kreipkitės į gydytoją.

Pasitarkite su gydytoju, jei turite sveikatos problemų ir rengiatės naudoti produktą.

Tai asmeninio naudojimo prekė, o ne medicininis prietaisas, todėl ji nėra skirta ligų diagnostikai, gydymui ar profilaktikai.

Ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti odos dirginimą ir alergiją. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Šis gaminys nėra žaislas. Jame yra mažų dalių, kuriomis galima užspringti.

Įspėjimas – įkraunamas akumulatorius

- Gaminį įkraukite tik naudodami tinkamus įkrovimo įrenginius arba USB jungtis. Nenaudokite ir nebandykite taisyti sugedusių įkroviklių ar USB prievadų.
- Neperkraukite gaminio ir neleiskite jam visiškai išsikrauti.
- Nelaikykite, neįkraukite ir nenaudokite gaminio esant ekstremaliai temperatūrai ir labai žemam atmosferos slėgiui (pvz., dideliame aukštyje).

Įspėjimas – širdies stimulatorius

Šis gaminys sukuria magnetinius laukus. Asmenys, turintys širdies stimuliatorių, prieš naudodami šį įrenginį, turėtų pasitarti su gydytoju, nes tai gali turėti įtakos tinkamam širdies stimulatoriaus veikimui.

2. Priežiūra

Šį gaminį valykite tik šiek tiek drėgna, be pūkelių šluoste ir nenaudokite agresyvios valymo priemonės.

3. Garantijos atsisakymas

Hama GmbH & Co KG[®] neprisiima jokios atsakomybės ir nesuteikia jokios garantijos už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo ir (arba) surinkimo, netinkamo gaminių naudojimo arba naudojimo ir (arba) saugos instrukcijų nesilaikymo.

4. Informacija apie perdurbimą

Pastaba apie aplinkos apsaugą:

Įgyvendinus Europos direktyvas 2012/19/ES ir 2006/66/ES, taikomos šios nuostatos: elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Vartotojai pagal įstatymus privalo grąžinti elektros ir elektroninę įrangą ir baterijas, pasibaigus jų naudojimo laikui, į paskirtas viešas surinkimo vietas arba pardavimo vietas. Išsamesnė informacija šiuo klausimu pateikiama atitinkamuose nacionaliniuose teisės aktuose. Jei ant gaminių, naudojimo instrukcijos ar pakuotės yra šis simbolis, tai reiškia, kad gaminiui taikomos šios nuostatos. Perdurbdami, pakartotinai naudodami medžiagas ar kitaip šalindami senus prietaisus ir (arba) baterijas, svariai prisidedate prie aplinkos apsaugos.

5. Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu Hama GmbH & Co KG pareiškia, kad radijo įrangos tipas [00178604] atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu:
www.hama.com -> 00178604 -> Atsisiuntimai.

Dažnių juosta (-os)	2402 - 2480 MHz
Didžiausia perduodama radijo dažnio galia	0.75 dBm
„Bluetooth“ versija	5.0
Ekrano tipas	LCD jautrus lietimui
Ekrano dydis	1.3"
Matmenys	255x37x10 mm
Svoris	35 g
Dirželių ilgiai	11.9cm ir 19.3cm
Dirželio medžiaga	plastikas (TPU)
Pagrindo medžiaga	plastikas (ABS) / nerūdijantis plienas.
Apsaugos klasė	IP68
Baterijos tipas	ličio polimeras
Baterijos talpa	210 mAh 39V
Įkrovimo laikas	apie 1.5 valandos
Baterijos veikimo laikas	6 dienos

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Vokietija

**Techninė konsultacija vokiečių ir
anglų kalbomis**

www.hama.com
+49 9091 502-0



Visi išvardyti prekių ženklai yra atitinkamų įmonių prekių ženklai.
Naudojimo instrukcijoje galimi techniniai pakeitimai. Taikomos
bendrosios pristatymo ir apmokėjimo sąlygos.